

# TABLICA DO PISANIA

MXWB-02

Dziękujemy za zakup produktu marki Maxlife. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszego wglądu. Mamy nadzieję, że produkt Maxlife spełni Twoje oczekiwania.

**Dane producenta /Biuro Obsługi Klienta** **TelForceOne S.A.**  
 Krakowska 119  
 50-428 Wrocław, Poland  
 Telefon: (+48) 71 327 20 00  
**E-mail: [info@telforceone.com](mailto:info@telforceone.com)**

Wyprodukowane  
w Chinach

**Produkt dedykowany dla dzieci powyżej 3 roku życia**

## KORZYSTANIE Z TABLICY

Ekran pozwala nam na ręczne pisanie i rysowanie używając dołączonego rysika. Do wyczyszczenia ekranu i usunięcia wszelkich rysunków służy przycisk czyszczący ekran. Aby zablokować możliwość przypadkowego wyczyszczenia ekranu przesuwamy suwak blokady ekranu w prawo.

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.

Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.

Nie należy narażać urządzenia na działania wody, innych płynów oraz zanieczyszczeń. Nie powinno się korzystać urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza oraz wysokim zapyleniu. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.

Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.

Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Unikaj korzystania z urządzenia przy wysokich temperaturach powietrza oraz nie wystawiaj ekranu na działanie silnego słońca. Może to wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie urządzenia.



## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Urządzenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejszym TelForceOne S.A. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# WRITING BOARD TABLICA DO PISANIA

MXWB-02

INSTRUKCJA OBSŁUGI

maXlife



## SPECIFICATION/SPECYFIKACJA

**Battery/Bateria:** 1 x CR2032 3V= (not included/zestaw nie zawiera)  
**Screen size/Rozmiar ekranu:** 8,5"

**Set contains/Zawartość zestawu:**

Writing board, pencil, USB cable, manual/Tablica, rysik, kabel USB, instrukcja

ENG

## WRITING BOARD

MXWB-02

Thank you for purchasing a Maxlife product. Please read the instruction manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for later reference. We hope that the Maxlife product will meet your expectations.

**Producer/  
Customer Service  
Office**

☎ **TelForceOne S.A.**  
 Krakowska 119  
 50-428 Wrocław, Poland  
 Phone: (+48) 71 327 20 00  
**E-mail: [info@telforceone.com](mailto:info@telforceone.com)**

Made in China

**The product is dedicated to children over 3 years of age.**

## USING THE BOARD

The screen allows us to write and draw by hand using the included stylus. Use the clear screen button to clear the screen and remove any drawings. To block the possibility of accidentally clearing the screen, move the screen lock slider to the right.

## SAFETY OF USE

Read the instructions in the manual carefully. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.

Use the device only for its intended purpose.

The packaging is not a toy. Keep away from children immediately after unpacking.

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service or an authorized service center. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty.

The manufacturer is not responsible for damage caused by unauthorized modifications.

Do not use the product if it is damaged.

Do not expose the device to water, other liquids or dirt. The device should not be used in rooms with high air humidity and high dust levels. This may adversely affect the operation and life of electronic components.

Protect the product from falling and strong shocks.

Use only a dry and soft cloth to clean the device. Do not use agents with a high concentration of acid or alkali.

Avoid using the device in high air temperatures and do not expose the screen to strong sunlight. This may adversely affect the functioning of the device.

**PROPER DISPOSAL OF USED EQUIPMENT**

This device is marked with a crossed-out garbage container symbol, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Products marked with this symbol should not be disposed of or discarded with other household waste at the end of their service life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point, where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate locations and the proper recovery process contributes to the conservation of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. For information on where and how to dispose of used electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the collection point or the point of sale where the equipment was purchased.

**DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**

TelForceOne S.A. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of the Directives „New Approach” of the European Union.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)